

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE - GUÍA DEL USUARIO

Coffre de dépôt
Deposit safe - Depósito seguro

DS45
FA62376

DS60
FA62377



RESKAL®

FRANCAIS

1. Tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre d'au moins trois tours, puis arrêter au premier numéro de la combinaison (**XX**) au niveau de l'index rouge.
2. Faire un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour repasser sur le premier numéro et s'arrêter sur le deuxième numéro de combinaison (**XX**) au niveau de l'index rouge.
3. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre directement pour atteindre le troisième numéro de la combinaison (**XX**) au niveau de l'index rouge.
4. Tournez la poignée et ouvrez la porte.

⚠ AVERTISSEMENT : code unique non modifiable, ne laissez pas la notice à l'intérieur du coffre et conservez-la en lieu sûr

Octobre 2024

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE - GUÍA DEL USUARIO

Coffre de dépôt
Deposit safe - Depósito seguro

DS45
FA62376

DS60
FA62377



RESKAL®

FRANCAIS

1. Tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre d'au moins trois tours, puis arrêter au premier numéro de la combinaison (**XX**) au niveau de l'index rouge.
2. Faire un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour repasser sur le premier numéro et s'arrêter sur le deuxième numéro de combinaison (**XX**) au niveau de l'index rouge.
3. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre directement pour atteindre le troisième numéro de la combinaison (**XX**) au niveau de l'index rouge.
4. Tournez la poignée et ouvrez la porte.

⚠ AVERTISSEMENT : code unique non modifiable, ne laissez pas la notice à l'intérieur du coffre et conservez-la en lieu sûr

Octobre 2024

ENGLISH

1. Turn dial clockwise three times around and then stop at the first combination number (XX) which come to red index.
2. Turn dial counterclockwise past your first number to reach the second combination number (XX) which come to red index.
3. Turn dial clockwise directly to the third combination number (XX) which come to red index.
4. Turn handle and pull door open.

⚠ WARNING : unique code that can not be changed, please do not keep user guide in your safe and keep it in a safe place

ESPAÑOL

1. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj tres veces y luego deténgase en el primer número de combinación (XX) que llegue al índice rojo.
2. Gire el dial hacia la izquierda más allá de su primer número para llegar al segundo número de combinación (XX) que viene al índice rojo.
3. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj directamente al tercer número de combinación (XX) que llegue al índice rojo.
4. Gire la manija y abra la puerta.

⚠ ADVERTENCIA : código único que no se puede cambiar, no guarde la guía del usuario en su caja fuerte y guárdela en un lugar seguro

SAV / Service Center
sav@reskal.com

Service Consommateurs :
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France
email : contact@wonday.com / sav@reskal.com
web : www.reskal.com



ENGLISH

1. Turn dial clockwise three times around and then stop at the first combination number (XX) which come to red index.
2. Turn dial counterclockwise past your first number to reach the second combination number (XX) which come to red index.
3. Turn dial clockwise directly to the third combination number (XX) which come to red index.
4. Turn handle and pull door open.

⚠ WARNING : unique code that can not be changed, please do not keep user guide in your safe and keep it in a safe place

ESPAÑOL

1. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj tres veces y luego deténgase en el primer número de combinación (XX) que llegue al índice rojo.
2. Gire el dial hacia la izquierda más allá de su primer número para llegar al segundo número de combinación (XX) que viene al índice rojo.
3. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj directamente al tercer número de combinación (XX) que llegue al índice rojo.
4. Gire la manija y abra la puerta.

⚠ ADVERTENCIA : código único que no se puede cambiar, no guarde la guía del usuario en su caja fuerte y guárdela en un lugar seguro

SAV / Service Center
sav@reskal.com

Service Consommateurs :
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France
email : contact@wonday.com / sav@reskal.com
web : www.reskal.com

