



NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE

Tiroir-caisse

Cash drawer

Réf. K60300



FRANÇAIS

INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENTS

- **Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer vous-même votre appareil**, vous risquez de recevoir une décharge électrique et d'endommager l'appareil.
- **N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz, liquides ou explosifs**, vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.
- **Ne laissez pas pénétrer de liquide dans l'appareil**, vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.
- **N'immergez pas l'appareil et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées**, vous risquez de recevoir une décharge électrique et d'endommager l'appareil.

Si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, déconnectez toutes sources d'alimentation puis contactez le service après-vente de WONDAY.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez jamais un appareil dont la partie électronique serait endommagée et présenterait des défauts.
- Ne changez pas vous-même la partie électronique endommagée, contactez le service après-vente de WONDAY ou un professionnel agréé.

RECYCLAGE DU PRODUIT

(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)



(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres pays européens disposant de système de tri sélectifs et de recyclage des déchets).

Ce symbole sur le produit, ou sa documentation, indique que le produit ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de vente. Ce produit ne peut être jeté avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Always comply with the following precautions and usage tips to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your machine.

⚠️ WARNINGS

- **Do not disassemble or attempt to repair your machine**, this may result in electric shock or damage the machine.
- **Do not use your machine near flammable or explosive gases or liquids**, this may cause a fire or explosion.
- **Do not insert liquid into your machine**, this may cause a fire or electric shock.
- **Do not dip into liquid, or handle your machine with wet hands**, this may result in electric shock or damage the machine.

If liquid or foreign objects enter your machine, immediately disconnect the power source and then contact WONDAY service center.

⚠️ CAUTION

- Do not use a machine with damaged electronic part, or with defects.
- Do not spare yourselves damaged electronic part, contact WONDAY service center or an agreed professional.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, or literature, indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAV / Service Center
sav@reskal.com

Service Consommateurs :

Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France
email : contact@wonday.com / sav@reskal.fr
web : www.reskal.com



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle innovant pouvant être relié à une imprimante ou une caisse enregistreuse.
- S'adapte à tous types d'imprimantes et de caisses enregistreuses au moyen d'un câble RJ12 (fourni).
- Conception alliant métal et plastique solides avec des glissières latérales robustes et souples.
- Plaqué en acier laminé à froid recouvrant une plaque de zinc galvanisé, le tout constituant un ensemble solide et antirouille.
- Une serrure à 3 positions assure la sécurité des liquidités : fermé, stand-by et ouvert.
- Le compartiment allongé pour les chèques convient également au rangement de monnaie ou coupons.
- 2 fentes d'écrémage permettant de cacher les valeurs importantes (grosses coupures, documents importants, etc.).
- Le plateau à monnaie intérieur peut être utilisé séparément. Les coupelles composant ce compartiment peuvent être ajustées en largeur.
- Compartiment à billets ajustable en largeur.
- Pince à billets métalliques et robustes.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : l. 410 x L. 415 x h. 100 mm
- Hauteur pieds : 14 mm
- Poids : 6,7 kg
- Compartiments pour les pièces : 8
- Compartiment pour les billets : 5
- Plateau intérieur amovible : oui
- Alimentation : 12-24 V
- Câble d'alimentation : RJ12 (fourni)

CONTENU

- 1 tiroir-caisse K60300
- 1 jeu de 2 clés
- 1 câble d'alimentation RJ12

GARANTIE : 1 AN

Produit conforme à la réglementation européenne en vigueur CE-RoHS

ILLUSTRATION

Lorsque le logiciel de caisse (POS) transmet un ordre à l'imprimante de reçus, l'imprimante envoie automatiquement une impulsion électrique pour ouvrir le tiroir-caisse. Cette impulsion est déterminée selon le type d'imprimante. Le tiroir peut également être ouvert par impulsion électrique depuis la caisse enregistreuse.

En cas de non alimentation électrique du tiroir-caisse, il est possible d'ouvrir le tiroir en insérant un outil dans le petit trou situé sous le tiroir-caisse et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Attention : Pour retirer le plateau intérieur, veuillez tout d'abord pousser à fond le compartiment plastique dans son logement et le soulever pour ensuite le retirer. (Voir illustrations ci-dessus)

CHARACTERISTICS

- It is a newly advanced pattern, which can be drawn by POS printer or the host computer of cashing machine.
- Adapts to all types of printers and cash registers via an RJ12 cable (included).
- Design combining solid metal and plastic with robust yet flexible side rails.
- Cold-rolled steel plating covering a galvanized zinc plate, forming a sturdy, rust-resistant unit.
- A 3-position lock ensures cash security: closed, standby, and open.
- The lengthening case for single check suits for the storage of non-paper currency or large checks.
- 2 anti-peep slots to conceal high-value items (large bills, important documents, etc.).
- The inner cash box can be taken out separately. The inner holders'space of cash box can be adjusted.
- Adjustable-width bill compartment.
- Sturdy metal bill clips.

SPECIFICATIONS

- Dimensions: W 410 x L 415 x H 100 mm
- Leg height: 14 mm
- Weight: 6.7 kg
- Coin compartments: 8
- Banknote compartments: 5
- Removable inner tray: yes
- Power supply: 12-24 V
- Power cable: RJ12 (included)

BOX CONTAINS

- 1 cash drawer K60300
- 1 set of 2 keys
- 1 power cable RJ12

WARRANTY: 1 YEAR

Product complies with European regulations in force EC-RoHS

ILLUSTRATION

When POS applied software sends an article of special order to POS Printer, printer will export electrical impulse to open the drawer. This special order is determined by the type of the printer. Other wise the drawer can be opened by the electrical impulse sent by the host computer of cashing machine.

There is around hole at the back of cash drawer's bottom. If the cash drawer is not driven by electricity, dial the piece in the round hole counterclockwise with a tool and the cash drawer can be opened.

Pay attention: When take out the plastic internal bladder, please first fully push the plastic internal bladder into the inner place, then switch the bladder up. At last, pull the bladde rout. (See illustrations below)



ILLUSTRATION 1

Poussez à fond le compartiment plastique à l'intérieur de son logement.
Push the plastic internal bladder fully.




ILLUSTRATION 2

Soulevez et retirez le compartiment plastique.
Pull it out.