

# Wonday

## NOTICE D'UTILISATION USER GUIDE

### CALCULATRICE DE POCHE POCKET CALCULATOR



FCA080002 - FCA080102 - FCA080202



Mars 2026

Photos non contractuelles

## 1 - UTILISATION DES TOUCHES

- : Allumage / Effacer / Effacer une erreur  
 : Eteindre  
 : Touches numériques  
 : Touches de fonction  
 : Mémoire + (Ajoute la valeur affichée à la mémoire indépendante)  
 : Mémoire - (Soustrait la valeur affichée de la mémoire indépendante)  
 : Rappel de mémoire (efficace avant d'appuyer sur la touche )  
 : Effacement de la mémoire  
 : Rappel de mémoire / Effacement de la mémoire

## 2 - AFFICHAGE LCD

- M (MEMORY)** : Mémoire indépendante  
**- (MINUS)** : Signe négatif  
**E (ERROR)** : L'affichage indique "ERROR" lorsque le résultat dépasse le nombre maximal affichable

Appuyez sur pour effacer toutes les valeurs

## 3 - COMMENT CHANGER LES PILES ?

Dévissez la vis située à l'arrière du produit, puis soulevez le cache pour accéder au compartiment de la pile.  
Remplacez la pile par une **pile alcaline 1,5 V type L1154F / LR44**, puis refermez le cache et revissez la vis.

Extinction automatique : la calculatrice s'éteint après environ 10 minutes d'inactivité.

Lorsque l'affichage devient flou, cela signifie que la pile est presque déchargée. Vous pouvez alors remplacer la pile afin de retrouver un affichage clair.

## 1 - KEY OPERATIONS

- : Power On / Clear / Clear Error  
 : Power Off  
 : Numeral key  
 : Function key  
 : Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory)  
 : Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory)  
 : Memory recall (Effective before pressing )  
 : Memory clear  
 : Memory recall / Memory clear

## 2 - LCD DISPLAY

- M (MEMORY)** : Independent memory  
**- (MINUS)** : Negative vice  
**E (ERROR)** : The display shows "ERROR" when the answer exceeds the maximum number of display

Press to clear all values

## 3 - HOW TO CHANGE THE BATTERY ?

Unscrew the screw located on the back of the product, then lift the cover to access the battery compartment.  
Replace the battery with a **1.5 V alkaline battery type L1154F / LR44**, then close the cover and tighten the screw.

**Auto power-off** : The calculator will automatically turn off after approximately 10 minutes of inactivity.

**Low battery indication** : When the display becomes blurred, it indicates that the battery is nearly depleted. Replace the battery to restore a clear display.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et garantir un bon fonctionnement du produit.

- ⚠ Avertissements**  
**Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer vous-mêmes votre appareil.**  
Si vous constatez un dysfonctionnement (non résolu par un changement de piles) contactez le service après-vente de WONDAY.
- ⚠ Attention**
- N'utilisez jamais un appareil dont la partie électronique serait endommagée et présenterait des défauts.
  - Ne changez pas vous-mêmes la partie électronique endommagée, contactez le service après-vente de WONDAY ou un professionnel agréé.



**Recyclage du produit** (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) (Applicables au sein de l'Union Européenne et autres pays européens disposant de système de tri sélectifs et de recyclage des déchets).

Ce symbole sur le produit, ou sa documentation, indique que le produit ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de vente. Ce produit ne peut être jeté avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## ⚠ ATTENTION

Ne jamais laisser des piles bouton à la portée d'un enfant. Ne pas laisser l'appareil les contenant à disposition d'un enfant. En cas d'ingestion, même supposée, d'une pile bouton, contacter le 15 ou un centre antipoison en indiquant explicitement à votre interlocuteur qu'il s'agit d'un risque d'ingestion d'une pile bouton. Cet appareil doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte pour tout enfant de moins de 3 ans.

Pour tout problème de qualité, veuillez contacter notre SAV - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France - email : [contact@wonday.com](mailto:contact@wonday.com) - web : [www.wonday.com](http://www.wonday.com)



Distribué par / Distributed by :  
WONDAY - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - FRANCE  
email : [contact@wonday.com](mailto:contact@wonday.com) - web : [www.wonday.com](http://www.wonday.com)

## Prévention et gestions des piles et batteries portables (< 5kg) usagées :

### Pourquoi faut-il recycler ses piles et batteries ?

- Pour économiser des ressources naturelles : elles sont rares ou présentes en quantités limitées dans la nature comme le fer, le zinc ou le nickel dont l'extraction est particulièrement polluante. Le recyclage des piles et batteries permet de produire des alliages et des métaux à valeur ajoutée (acier, zinc, plomb, cobalt) qui seront utilisés dans de nombreuses industries.
- Pour limiter les pollutions : en évitant d'introduire dans les ordures ménagères des traces de métaux lourds encore contenus dans certains types de piles ou batteries.
- Pour faire un geste environnement et social : le recyclage de piles et des batteries usagées s'inscrit dans les 3 principes du développement durable : la protection de l'environnement, la prise en compte d'enjeux sociaux et l'intérêt économique.

### NE JAMAIS REJETER LES PILES ET BATTERIES USAGEES DANS LA NATURE OU DANS LE BAC A ORDURES MENAGERES.

La collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées nécessite de prendre quelques précautions. Pour collecter ces déchets en toute sécurité, il est conseillé :

- **Conserver les piles et batteries usagées en bon état :**
  - o Ne pas sortir les batteries des appareils si elles sont inaccessibles pour ne pas les endommager. Si la batterie est incluse dans un appareil, déposer l'appareil dans les systèmes de collecte des déchets d'équipement électrique électronique.
  - o Ne pas tenter de les ouvrir ou de les casser volontairement.
- **Les piles bouton :** Pour cette catégorie de pile, isoler les pôles est indispensable, soit en les scotchant, soit en utilisant tout autre dispositif garantissant la protection aux courts-circuits. Attention également à les conserver hors de portée des enfants.
- **Limiter les courts-circuits :** il est également recommandé pour certains types de piles de scotcher les fils électriques ou les bornes qui sont trop rapprochées (type languettes métalliques).

• **Batterie légèrement gonflée :** La placer dans un sac transparent à fermeture zip et déposer ce sac parmi les autres piles et batteries usagées.

• Ne pas oublier de vous laver les mains après avoir manipuler des piles ou des batteries.

Une fois les piles et batteries usagées regroupées, se rendre dans un point de collecte le plus proche pour qu'elles soient recyclées. Les magasins qui vendent des piles ou batteries ont l'obligation de reprendre les piles et batteries usagées qui leur sont rapportées par le consommateur sans obligation d'achat (Art. R.543-128-1 du code de l'environnement).

Ainsi toutes les grandes surfaces et commerces spécialisés sont équipés de collecteurs de piles. Les déchetteries reprennent aussi vos piles et batteries usagées et de nombreuses entreprises, administrations ou lieux ouverts au public proposent la collecte. Pour trouver le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site <https://relevoisledesepiles.com/trouver-un-point-de-collecte/ou/www.jerecyclemespiles.com>



Piles conformes rglt (EU) 2023/1542

## ⚠ WARNING

Never let buttons battery within reach of children. Do not let the machine and its contents to children disposal. In case of ingestion, even supposed, of a button battery, contact immediately Poison Control Center indicating them it deals with an ingestion risk of battery button. This machine must be used under adult supervision for all children less than 3 years' old.

For all quality problem, would you please contact After-sales Department - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France - email : [contact@wonday.com](mailto:contact@wonday.com) - web : [www.wonday.com](http://www.wonday.com)

## HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Always comply with the following precautions and usage tips to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

**⚠ Warnings**  
Do not disassemble or attempt to repair your product. If you notice a problem (that you cannot solve by replacing cells), please contact WONDAY service center.

**⚠ Caution**

- Do not use a machine with damage electronic part, or with defects.
- Do not spare yourselves damaged electronic part, contact WONDAY service center or an agreed professional.



**Correct Disposal of this Product** (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)  
This marking on the product, or literature, indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## PREVENTION AND MANAGEMENT OF USED PORTABLE BATTERIES (< 5KG) :

### Why should we recycle our batteries?

- To save natural resources: these are rare or present in limited quantities in nature, such as iron, zinc or nickel, the extraction of which is particularly polluting. Recycling batteries produces alloys and value-added metals (steel, zinc, lead, cobalt) that are used in a wide range of industries.
- To limit pollution: by avoiding the introduction into household waste of traces of heavy metals still contained in certain types of batteries.
- To do something for the environment and society: recycling used batteries is in line with the 3 principles of sustainable development: environmental protection, social issues and economic benefits.

### NEVER DISPOSE OF USED BATTERIES IN THE ENVIRONMENT OR IN THE HOUSEHOLD WASTE BIN.

To collect and recycle used batteries, you need to take a few precautions. To collect this waste safely, we recommend that you :

- **Keep used batteries in good condition :**
  - o To avoid damaging the batteries, do not remove them from the appliance if they are inaccessible. If the battery is included in an appliance, dispose of the appliance in a collection system for waste electrical and electronic equipment.
  - o Do not attempt to open or break them deliberately.
- **Button cells :** For this type of battery, it is essential to insulate the poles, either by taping them together or by using any other device that guarantees protection against short circuits. Keep them out of the reach of children.
- **Limiting short circuits :** For some types of battery, it is also advisable to tape down wires or terminals that are too close together (such as metal tabs).
- **Slightly swollen battery :** Place it in a transparent zip-lock bag and dispose of it with the other used batteries.

• Remember to wash your hands after handling batteries.

Once the used batteries have been collected, go to the nearest collection point so that they can be recycled.



WONDAY - Allée des acacias - 63190 LEZOUX - FRANCE  
email : [contact@wonday.com](mailto:contact@wonday.com) - web : [www.wonday.com](http://www.wonday.com)